





AUTOMATIC 3 HANDS WITH DATE

DUMAS COLLECTION SP-5070・SP-5081



時刻の合わせ方

1. リューズを回し、ねじ込みロックを解除します。
2. リューズを [3] の位置まで引き出します。
3. リューズを反時計回りに回し、時刻を合わせます。
4. リューズを [0] の位置に押し込み、ねじ込みロックします。

日付の合わせ方

1. リューズを回し、ねじ込みロックを解除します。
2. リューズを [2] の位置まで引き出します。
3. リューズを反時計回りに回し、日付を合わせます。
4. 正しい時刻に合わせます。
5. リューズを [0] の位置に押し込み、ねじ込みロックします。

* 午後9時から午前4時の間は日付修正を行わないでください。

